Instrukcja użytkowania wózka zakupowego Torba Borba

Spis treści:

1. Skrótowy opis Innowacji Torba Borba i przeznaczenie wózka.
2. Parametry i budowa.
a. Zmiana wysokości boksów.
b. System wspomagający wchodzenie z torbą po schodach.
3. Pierwsze użycie.
4. Regulacja wysokości.
5. Wymiana boksów.
6. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie.
7. Wyłączenie z odpowiedzialności.
8. Serwis.

1. Skrótowy opis Innowacji Torba Borba i przeznaczenie wózka

Wózek zakupowy Torba Borba jest częścią Innowacji Torba Borba zrealizowanej przez projektantki Ewę Hiller i Magdalenę Katana w ramach konkursu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę.

Torba Borba wyposażona jest w **system zmiany wysokości toreb,** co minimalizuje potrzebę schylania się. Posiada również **system wspomagający wchodzenie z wózkiem po schodach**, co pozwala na pozostanie w miejscu zamieszkania, nawet gdy budynek nie posiada windy. Torba Borba to nie tylko wózek zakupowy jakiego jeszcze nie było, ale i przedmiot współdzielony, wokół którego tworzy się społeczność seniorów. Torba zakupowa, której innowacyjne modyfikacje ułatwiają czynności zakupowe, wydłuża czas samodzielności seniora. Wychodzenie na zakupy jest ważne dla zdrowia często jest jedynym pretekstem do wyjścia z domu i kontaktu z drugim człowiekiem. **Współdzielenie** wózka przez grupę seniorów powoduje, że nawiązują się lub zacieśniają relacje, użytkownicy też chętnie pomagają sobie nawzajem.

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Polish-American Freedom Foundation
towarzystwo inicjatyw twórczych ę
Generator Innowacji Sieci Wsparcia
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

2. Parametry i budowa wózka

Udźwig: maks. 20 kg
Wózek przeznaczony jest do transportowania zakupów spożywczych o wadze nie większej niż 20 kg.

Pojemność: 40 l

Dwa boksy o wymiarach: 23x27x33 cm (górny) oraz 23x25x30 cm (dolny), o łącznej pojemności 40 l, odpowiadają standardom transportowych wózków zakupowych.

a. Zmiana wysokości boksów.

Wózek posiada system zmiany wysokości boksów. Podnośnik pneumatyczny wypycha dolny boks do przodu. Mechanizm połączony jest z przednią nóżką, która wysuwa się wraz z podnoszącym się boksem. Zapewnia to stabilność wózka.

Rozkładanie boksów do pozycji poziomej
Forma poziomego rozłożenia boksów przeznaczona jest do użytku podczas zakupów w markecie, eliminuje potrzebę korzystania z wózka marketowego. Umożliwia także wygodne wkładanie oraz wyjmowanie zakupów.
1. Stań obok wózka.
2. Złap za krawędź dolnego boksu i pociągnij ją lekko do góry.
3. Boks powinien samoczynnie unieść się na wysokość górnego boksu.

Składanie boksów do pozycji pionowej
Podczas transportu boksy powinny być ułożone względem siebie pionowo. Taki układ zapewnia stabilność oraz sprawia, że wózek zajmuje mniej miejsca.
1. Stań obok wózka.
2. Trzymając wózek, tak by nie odjęchał naciśnij krawędź zewnętrznego boksu, tak jakbyś chciał/a go wepchnąć do dolnej pozycji.
3. Popchnięty boks powinien samoczynnie wrócić do dolnej pozycji.

b. System wspomagający wchodzenie z torbą po schodach

Torba posiada napędzany elektrycznie system trzech kółek. W skład systemu wchodzą m.in. akumulator oraz silnik.

Napęd przeznaczony jest tylko do użytku podczas wchodzenia po schodach. Nie działa podczas schodzenia i nie zaleca się używania go w czasie chodzenia.

Używanie napędu podczas wchodzenia po schodach:
1. Stań na przeciwko schodów trzymając Torbę za sobą za rączkę, drugą ręką trzymaj się poręczy.
2. Upewnij się, że torby są prawidłowo złożone do pozycji pionowej.
3. Sprawdź czy napęd jest włączony - zielone światełko na pudełku po lewej stronie torby.
4. Ustaw prędkość odpowiadającą Twoim potrzebom (pokrętło na pudełku).
5. Wchodząc po schodach używaj napędu naciskając na guzik znajdujący się na rączce Torby.
6. Po zakończeniu wchodzenia możesz wyłączyć napęd (pudełko po lewej stronie torby) naciskając guzik, lampa przestanie się świecić. Nie musisz tego robić, może to jednak pomóc rzadziej ładować wózek.

3. Pierwsze użycie.

Przed rozłożeniem użytkowania sprawdź, najlepiej senior z animatorem wspólnie, stan techniczny torby, np.rurek (czy nie mają pęknięć), nasadek, kółek, uchwytów. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zgłoś to niezwłocznie Użyczającemu.

NIE WOLNO zawieszać, ani przytwierdzać przedmiotów (np. torby, plecaka) do konstrukcji wózka. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zaburzeniem stabilności i działania wózka. Użyczający nie odpowiada za szkody, które wynikną z nieprzestrzegania ww. obostrzenia.

UWAGA: Torba dostarczana jest w wysokości ustawionej przez poprzedniego użytkownika, dlatego należy dokonać regulacji wysokości rączki według własnych preferencji.

4. Regulacja wysokości.

Wózek posiada regulację wysokości rączki. Skala regulacji została dobrana przez projektantki na podstawie danych ergonomicznych.
Regulacji można dokonywać niezależnie od załadowania wózka. Zaleca się dostosować wysokość na początku użytkowania wózka i nie zmieniać jej zbyt często. Do zmiany regulacji mogą być potrzebne dwie osoby.

1. Jeżeli zmiany wysokości dokonują dwie osoby: niech jedna osoba stanie naprzeciwko wózka od strony rączki, a druga z jego boku. W przypadku samodzielnej regulacji należy stanąć z tyłu torby.
2. Odblokuj klips znajdujący się na łączeniu rury-rączki i rury-głównej konstrukcji poprzez naciśnięcie klipsów (pierwsza osoba).
3. Dostosuj wysokość rączki (druga osoba).
4. Zablokuj ponownie klipsy (pierwsza osoba). Klips musi 'wskoczyć' na miejsce.
5. Upewnij się, że klipsy zostały prawidłowo zablokowane.

5. Wyjmowanie boksów

Boksy (inaczej torby) w wózku wykonane są z dobrej jakości wodoodpornego materiału. Zarówno boksy, jak i materiał wokół konstrukcji, mocuje się przy pomocy rzepów zaczepianych do konstrukcji. Łatwość instalacji materiałowych boksów ma na celu ułatwienie utrzymania ich w czystości. Można je prać.
Boksy mocuje się do przeznaczonej na nie ramki na materiał zaczepionej na stałe do konstrukcji wózka. Ramki okala się od zewnątrz i mocuje przy pomocy rzepa w środku.
Materiał wokół Torby od tyłu, zaczepia się u góry do ramki górnego boksu, a u dołu do przeznaczonej do tego rurki (patrz obrazek poniżej). Materiał ten posiada kieszonkę na podręczne przedmioty.

6. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

1. Elementy z tworzywa oraz rurki czyść miękką gąbką, zwilżoną łagodnym środkiem czyszczącym. Po czyszczeniu przetrzyj wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.
2. NIE STOSUJ do czyszczenia środków ściernych, mocnych detergentów, benzyny, rozpuszczalników, środków powierzchniowo czynnych wchodzących w reakcję z aluminium.
3. Na bieżąco usuwaj zanieczyszczenia w postaci włosów i nici z ruchomych elementów wózka (koła).
4. Przechowuj wózek w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, zamkniętych, wolnych od oparów chemicznych i z dala od sztucznych źródeł ciepła (np. kaloryfer, grzejnik, piec).
5. Przechowywanie wózka w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza (np. łazienka, pralnia, piwnica lub na wolnym powietrzu) oraz brak higieny, zwłaszcza przy dłuższym przechowywaniu, będą przyczyną utraty parametrów użytkowych i estetycznych wózka.
6.NAJWAŻNIEJSZE! Pamiętaj,że współdzielisz wózek. Po użytkowaniu upewnij się,że oddajesz go w godnym stanie kolejnemu użytkownikowi.

7. Wyłączenie z odpowiedzialności

Projektantki Innowacji Torba Borba, organizator konkursu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia, ani placówka użyczająca wózek nie biorą za niego odpowiedzialności. Wypożyczanie i współdzielenie wózka w okresie do końca lipca 2018 r. jest etapem testowania.

Wytwórca nie odpowiada za uszkodzenia ciała i/lub wyrobu w następujących przypadkach:
nieprawidłowego zablokowania ruchomych części (rączka, zmieniająca wysokość torba)i akcesoriów przez użytkującego lub opiekunów/osoby trzecie;
samodzielnej modyfikacji części dokonanej przez użytkującego lub opiekunów/osoby trzecie;
użycia nieoryginalnych części i akcesoriów, dostępnych u wytwórcy
wypadków spowodowanych używaniem uszkodzonego, zużytego, lub niezgodnie z zaleceniem wytwórcy przechowywanego sprzętu - użycia sprzętu niezgodne z przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji obsługi.

7. Serwis

Wszelkie usterki zgłaszać Użyczającemu.